03pg17017 hct426 ib 3/11/03 11:02 AM Page 1

CONAIR

26 PIECE

Haircut kit

Instructions for Care and Use

MODEL HCT426
WITH MT141

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — any appliance is electrically live, even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING — To reduce risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of your Clippers.")
9. Do not operate outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF"; remove plug from outlet.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. When using appliance with its cord, check for tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn unit off and straighten cord before operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (120V AC 60Hz) only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Your new Conair Haircut Kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. Its powerful new torque motor clipper, with steel blades for long-lasting cutting precision, features a new 5-position adjustamatic taper control. Whatever hair length you set the lever for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the desired length. Also included are 10 attachment combs for different hair lengths (including left and right ear taper combs); barber scissors, a styling comb with angled teeth, a barber comb with straight teeth, a full-length barber cape, a case for easy storage, 3 styling clips to assist you in cutting longer hair styles, a neck brush and a 28 minute step-by-step How-to DVD filled with styling tips and techniques in both English and Spanish. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance and protection of the clipper blades.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:
1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place cape around the neck of the person getting a haircut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level.This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment comb and put the taper control in the highest setting. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4".
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8".
- Long attachment comb (number 8) cuts hair to 1".
- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear. These combs make this part of the haircut easier.

Attach combs by holding them teeth up, then snapping them onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:
1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head.

Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:
A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course.
OR
B) Just switch to a shorter attachment comb.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb, or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORTCUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows, then even it up with the sides.

For a flat top, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over flat comb (see above).

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

USER MAINTENANCE

CARE OF YOUR CLIPPERS

IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT: MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blades before, during and after use. This will ensure maximum cutting performance. Hold clipper away from your body in a downward position and apply oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe excess oil off with a soft, dry cloth.

Conair® hair clippers are carefully inspected to insure that the blades are in perfect alignment. You will need to realign the blades after removing them for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if the blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with the drawing below.

To replace cutting comb and cutter after removal for cleaning, replacement or because they are out of alignment, slide the cutter back onto the black plastic oscillating head. Next, you must make sure that the cutter (small blade) and the cutting comb (large blade) are properly aligned.

Line up the new or existing cutting comb with the two screw holes. Place the original screws, one in each hole, and lightly tighten with a Phillips head screwdriver.

Then, match the two blades up, point to point, conforming with the illustration below in (Fig. 1).

Fig. 1

*The top edge of the cutting comb should be 1/32" to 1/16" (.79 mm. to 1.59 mm.) higher than the top edge of the cutter. This is important so that the clipper does not cut too close, or come in contact with the skin.

*The extreme left-hand tooth of the cutting comb must cover or be to the extreme left hand of the first small tooth of the cutter.
*Be sure that the extreme right hand big tooth of the cutter touches the extreme right hand tooth of the cutting comb.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative or that the appliance has no user serviceable parts. The product is for household use. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.

1. To prevent the clipper from contacting the skin or cutting too closely, make certain that the end of the top blade is 1/32" to 1/16" back from the bottom blade.
2. Position the extreme left-hand tooth of the top blade so that it either covers, or appears on the left of the first small tooth on the bottom blade.
3. Make sure that the big tooth on the bottom blade touches the extreme right-hand tooth on the top blade.

SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair clipper, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades.

using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair high speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair oil.

ADJUSTABLE TAPER LEVER 5 DETENT TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time...while you're clipping. This taper lever eliminates the need in some situations for an attachment comb, because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go to level #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position level #5, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove it without removing the blades, take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, try loosening the blades to remove the hair.

CONAIR

26 PIEZAS

Equipo para cortar el cabello

Instrucciones para el cuidado y uso
MODELO HCT426
CON MT141

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos y especialmente cuando haya niños presentes, se deben tomar siempre las siguientes medidas básicas

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

MANTENER ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio o lesiones personales:
1. No deje nunca un aparato electrico enchufado cuando no lo esté utilizando.
2. Supervise de cerca el aparato cuando sea usado por niños o inválidos, o en la cercanía de ellos.
3. Use el aparato solo para el uso recomendado en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante. No use un accesorio recomendado para otro aparato.
4. No haga funcionar nunca el aparato si el enchufe o el cable están dañados, el aparato no funciona correctamente, se ha caído o está dañado o se ha caído dentro del agua. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para su inspección o reparación.
5. Mantenga el cable del aparato alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer o introduzca ningun objeto dentro de ninguna de las aberturas del aparato.
7. No coloque el aparato sobre ninguna superficie cuando esté en funcionamiento.
8. No use el aparato con un cable dañado o roto o con dientes faltantes de los peines, ya que puede ocasionar lesiones.
9. Si se usa en el exterior o en lugares en donde se estén usando productos en aerosol (nocabetes) o donde se administre oxígeno.
10. No haga funcionar nunca el aparato con las aberturas de aire bloqueadas o sobre una superficie blanda tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir las aberturas. Mantenga las aberturas libres de hilos, cabellos y elementos similares.
11. Enchufe siempre primero el cable al aparato y luego al tomacorriente. Para desconectar, coloque todos los controles en "apagado", luego retire el enchufe de la toma de corriente.
12. Evite el contacto de las partes en movimiento.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este producto se para uso domestico. Utilelo solamente de acuerdo a las instrucciones descritas en este manual. Se recomienda que no utilice accesorios que no sean los recomendados por el fabricante. Nunca utilice el aparato si el enchufe o el cable estan dañados, si no funciona correctamente, se ha caído o ha sido dañado o se ha caído dentro del agua. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para su inspección o reparación.

Mantenga el cable del aparato alejado de superficies calientes.

No introduzca ningun objeto dentro de las aberturas del aparato.

No coloque el aparato sobre ninguna superficie cuando esté en funcionamiento.

No coloque el aparato sobre ninguna superficie blanda tal como una cama o un sofá, donde pueda causar lesiones por bloqueo de las aberturas de aire. Mantenga las aberturas libres de hilos, cabellos y elementos similares.

No use el aparato mientras usa la bañera o en la ducha.

No coloque el aparato dentro de agua o en otro líquido.

No alcance un aparato que ha caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.

Use solo para el uso descrito en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.

No use el aparato con un cable dañado o roto o con dientes faltantes de los peines, ya que puede ocasionar lesiones.

No use el aparato cerca de bañeras, lavabos o duchas.

Siempre desenchufe el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo.

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica no sumerja el cabezal del aparato en agua o en otro líquido.

Para cortarse, corte solo una pequeña cantidad de cabello. Luego tome la cantidad que desea cortar y luego corte el cabello. Nunca corte el cabello mientras usa el aparato en la cabeza.

Para quitar los peines accesorios, coloque una mano sobre el peine accesorio y luego tire hacia arriba.

Para cortarse el cabello en forma pareja, use el peine accesorio más largo. Luego use el peine accesorio más corto.

Pruebe con el peine accesorio más largo en todo el cabello de esa sección a la longitud deseada. También trabaje en secciones diferentes para evitar diferencias notables en la longitud. Luego use el peine accesorio más corto. Pruebe con un nuevo corte de cabello en una sección diferente para comprobar el corte. Luego use el peine accesorio más corto en todo el cabello.

Para cortar el cabello de la nuca, corte el cabello en la longitud deseada. Luego use el peine accesorio más largo para cortar el cabello en la parte superior de la cabeza. Para cortar el cabello en forma gradual y reduciendo el espacio entre los dedos o el peine accesorio, cortando el cabello en forma gradual hacia abajo.

NOTA: Nunca empuje el cortador o trabes del cabello para hacerlo mover más rápidamente. La experiencia profesional indica que el cortador trabaja más eficazmente cuando se le corta a su propia velocidad.

Para conectar a contar el cabello:
1. El cabello debe pararse en su dirección natural.

2 Corte los costados desde abajo hacia arriba.

Levante gradualmente el corte hacia arriba y lejos de la cabeza.

Repita arriba y hacia abajo alrededor de los lados y la parte trasera de la cabeza.

Si quiere el cabello un poco más corto:

A) Aplique más presión sobre la cabeza con el peine accesorio en lugar de la cabeza.

O bien,

B) Emplee un peine accesorio más corto.

Recuerde, es mejor dejar mucho cabello que demasiado poco. Para un cabello largo en la parte superior, use un peine de peq ueño y levante el cabello sobre la cabeza, mientras corta el cabello. Corte siempre desde la nuca hacia la coronilla.

Para cortar el peine accesorio hacia atrás, cortando desde la nuca hacia la coronilla. Este no importante para que el cortador no corte demasiado cerca o entre en contacto con un pelo suelto.

Para quitar los peines accesorios, sujete el cortador firmemente y luego tire hacia arriba.

Para limpiar, retire el cabello en el estilo deseado. Coloque el cortador entre el cabello y la oreja (ver tira abajo). Asegurándose de que el filo de la punta de la cuchilla quede contra la línea de crecimiento del cabello. Mueva lentamente el cortador sobre, alrededor y detrás de las orejas, usando como guía el contorno del cabello. Para cortar la parte trasera de la nuca y las patillas, sostenga el cortador cabeza abajo (ver abajo) y desplácelo hacia abajo sistemáticamente contra la piel a la longitud deseada.

DELINEACIÓN

La delineación no requiere de accesorios adjuntos. Peine el cabello en el estilo deseado. Coloque el cortador entre la oreja y el cabello (ver tira abajo). Asegurándose de que el filo de la punta de la cuchilla haga arás en dirección a la cabeza mientras sostiene el cortador en forma pareja contra el contorno del cabello. Para cortar la parte trasera de la nuca y las patillas, sostenga el cortador cabeza abajo (ver abajo) y desplácelo hacia abajo sistemáticamente contra la piel a la longitud deseada.

Levante gradualmente el corte hacia arriba y lejos de la cabeza.

Repita arriba y hacia abajo alrededor de los lados y la parte trasera de la cabeza.

Si quiere el cabello un poco más corto:

A) Aplique más presión sobre la cabeza con el peine accesorio en lugar de la cabeza.

O bien,

B) Emplee un peine accesorio más corto.

Recuerde, es mejor dejar mucho cabello que demasiado poco. Para un cabello largo en la parte superior, use un peine de peq ueño y levante el cabello sobre la cabeza, mientras corta el cabello. Corte siempre desde la nuca hacia la coronilla.

Para cortar el peine accesorio hacia atrás, cortando desde la nuca hacia la coronilla. Este no importante para que el cortador no corte demasiado cerca o entre en contacto con un pelo suelto.

Para quitar los peines accesorios, sujete el cortador firmemente y luego tire hacia arriba.

Para limpiar, retire el cabello en el estilo deseado. Coloque el cortador entre el cabello y la oreja (ver tira abajo). Asegurándose de que el filo de la punta de la cuchilla haga arás en dirección a la cabeza mientras sostiene el cortador en forma pareja contra el contorno del cabello. Para cortar la parte trasera de la nuca y las patillas, sostenga el cortador cabeza abajo (ver abajo) y desplácelo hacia abajo sistemáticamente contra la piel a la longitud deseada.

Levante gradualmente el corte hacia arriba y lejos de la cabeza.

Repita arriba y hacia abajo alrededor de los lados y la parte trasera de la cabeza.

Si quiere el cabello un poco más corto:

A) Aplique más presión sobre la cabeza con el peine accesorio en lugar de la cabeza.

O bien,

B) Emplee un peine accesorio más corto.

Recuerde, es mejor dejar mucho cabello que demasiado poco. Para un cabello largo en la parte superior, use un peine de peq ueño y levante el cabello sobre la cabeza, mientras corta el cabello. Corte siempre desde la nuca hacia la coronilla.

Para cortar el peine accesorio hacia atrás, cortando desde la nuca hacia la coronilla. Este no importante para que el cortador no corte demasiado cerca o entre en contacto con un pelo suelto.

Para quitar los peines accesorios, sujete el cortador firmemente y luego tire hacia arriba.

Para limpiar, retire el cabello en el estilo deseado. Coloque el cortador entre el cabello y la oreja (ver tira abajo). Asegurándose de que el filo de la punta de la cuchilla haga arás en dirección a la cabeza mientras sostiene el cortador en forma pareja contra el contorno del cabello. Para cortar la parte trasera de la nuca y las patillas, sostenga el cortador cabeza abajo (ver abajo) y desplácelo hacia abajo sistemáticamente contra la piel a la longitud deseada.

GUÍA RÁPIDA PARA LOGRAR CORTES PLANOS, AL RAPÉ, ETC. PERFECTOS

Aplique siempre aceite a las hojas antes, durante y después de su uso. Esto permitirá mantener el cortador afilado de su cuerpo de manera uniforme. Siempre que sea posible, aplique aceite en el frente y los costados de la hoja. Limpie el exceso de aceite con un paño suave y seco.

DETENGASE. PIENSE. VERIFIQUE.

Para obtener los mejores resultados, actúe como los profesionales:

Pare frecuentemente el cabello y verifique los resultados para ver si el cabello se ha cortado a la longitud deseada.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO

CUIDADO DE LOS CORTADORES SI CONSIDERA QUE EL ALIMENTADO DE LA HOJA ES INCORRECTO: MANTENIMIENTO DE LA HOJA

Aplique siempre aceite a las hojas antes, durante y después de su uso. Esto permitirá mantener el cortador afilado de su cuerpo de manera uniforme. Siempre que sea posible, aplique aceite en el frente y los costados de la hoja. Limpie el exceso de aceite con un paño suave y seco.

Tornillos de la hoja

Hoja grande (peine contra)

Hoja pequeña (cuchilla)

Tabs, match the two blades up, point to point, conforming with the illustration below in (Fig. 1).

Fig. 1

*El ajuste superior de peine contra debe ser 0.79 mm a 1.59 mm (1/32" a 1/16") por encima del borde superior de la hoja.

*El ajuste más bajo del peine contra debe estar en la misma línea que el borde superior de la cuchilla. Esto es importante para que el cortador no corte demasiado cerca o entre en contacto con la piel.

*El diente situado en el extremo izquierdo debe estar en la misma línea que el diente situado en el extremo derecho de la cuchilla.

ALINEACIÓN

Para volver a colocar el peine contra y la cuchilla hacia atrás en dirección a la cabeza para lograr un corte uniforme.

Para ajustar el peine contra y la cuchilla, hasta que el diente más bajo del peine contra quede alineado con el diente situado en el extremo derecho de la cuchilla en la posición más baja.

Para volver a colocar el peine contra y la cuchilla hacia atrás en dirección a la cabeza para lograr un corte uniforme.

PALANCA DE CORTE EN CUÑA AJUSTABLE CONTROL DE CORTE EN CUÑA DE 5 POSICIONES

Al igual como ocurre con las palancas profesionales, la palanca de corte en cuña Conair está ubicada a la altura de su pulgar, de manera que puede sostener el cortador y ajustar la palanca al mismo tiempo...mientras está cortando. Esto balanca la duden al cortar. Esta palanca elimina la necesidad de un peine accesorio, porque le permite a usted efectuar los ajustes suaves, la corte de cuña efectua, de ajuste gradualmente la proximidad del diente ajustar gradualmente la proximidad del diente ajustar gradualmente la proximidad del diente hasta lograr el largo de corte que desea. Cuando se hace un corte de cuña efectua, empuje suavemente la palanca hacia abajo. Si hace esto en la posición más baja, nivel No. 5, dejará el cabello aproximadamente del mismo largo que el peine accesorio corto.

Cuando se usa un No de corte diferente en cada ajuste, la palanca para corte en cuña puede ser ligeramente cualquier cortador. Para ajustes de ajuste sobre de las hojas. El cortejo ajustado un tirar las hojas, tome su cepillo de limpieza y limpie los cabellos de las hojas. Si hace esto cada vez que cambie de ajuste, no habrá cabello cortado. Si el cortador deja de cortar y ajuste ajuste, siempre limpie las hojas para corte y limpie los cabellos de las hojas. Si hace esto, no habrá cabello cortado. Si el cortador deja de cortar y ajuste ajuste, siempre limpie las hojas para corte y limpie los cabellos de las hojas. Si hace esto, no habrá cabello cortado. Si el cortador deja de cortar y ajuste ajuste, siempre limpie las hojas para corte y limpie los cabellos de las hojas. Si hace esto, no habrá cabello cortado.

ACEITE ESPECIAL

Para mantener en buen estado las hojas de su cortador Conair, lubríquelas cada tres o cuatro cortes de cabello.

Para mantener en buen estado las hojas de su cortador Conair, lubríquelas cada tres o cuatro cortes de cabello.

Vierta con cuidado algunas gotas de aceite sobre los dientes de las hojas, usando el aceite especial Conair incluido en su juego. Encienda el cortador por un minuto, luego agréguele 2 gotas de aceite mineral a cada hoja. Esto le hace más afilado y le hace durar más tiempo.

Para mantener en buen estado las hojas de su cortador Conair, lubríquelas cada tres o cuatro cortes de cabello.

03pg17017 hct426 ib 3/11/03 11:02 AM Page 2

NOTE:
Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. To store your clipper, lay it flat with the cord coiled up, then place in cylinder.

If clipper stops cutting, check to see if there is a clump of hair lodged between the blades. If that is the problem, unplug the clipper and then loosen the blades to remove the hair.

If the clipper stops cutting but does not stop running, you will need to check the blades. For new blades, send check or money order for $6.50 which includes postage and handling to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, N.J. 08520

FINE LINE TRIMMER
Model MT141

TO OPERATE TRIMMER
(Only in model HC1426)

1. To insert battery, remove compartment cover by turning bottom piece of trimmer to the left. Then pulling straight down. Insert one AA alkaline battery, positive to positive. Replace the battery compartment and turn unit to ON position and trimmer will resume. The battery is dead, remove the battery from the unit. This will increase the life of your trimmer.
2. After inserting battery, close battery compartment and turn unit to ON position (bottom of trimmer).
3. To trim your mustache, use the mustache comb to comb hair in the direction of growth. Hold trimmer in an upright position and bring the tip of the mustache comb to the mustache to trim.
4. To clean the trimmer, turn unit to OFF position. Using your thumb, press upwards against the blade. This will make it easy to clean, since head cover is on a hinge. Brush of stray hair clippings from the cutter blade.
5. Close head cover until you hear a click. This trimmer works well on sideburns & necks as well as goatees and mustache. It is not designed for beards. Use clipper on full beards.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is OFF? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Public Service ad from Association of Home Appliance Manufacturers and Underwriters Laboratories, Inc.

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below or to the nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. Please state and should call 1-800-366-0837 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period will be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to You.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Centers:
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen
Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

©2003 Conair Corporation

03PG17017

IB4681

Done again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional collection.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow 30-minute Haircuts at Home video is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular haircuts step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

IB4681

EXCITING NEW ITEMS FROM CONAIR

Combo mustache and personal trimmer trims hair in nose, ears, eyebrows as well as mustache and sideburns. Includes mustache comb and stand.

Rechargeable beard and mustache trimmer with turbo blades and 5 position attachment comb for a blended and tapered trim.

New Hot Lather Machine
- Works with any brand of shaving cream. (no gels)
- Heats in about a minute.
- On and ready light

Model CLP- 1 | Model CUDV-1 | Model CUMB-12

Model CUMB-11 | Model BLD- 8 | Model HC VIDEO

Model HC- 1 | Model CAPE-1 | Model NC OIL

Model HCNB-1 | Model CUMB-10 | Model BLD- 9

Model CUMB-13 | Model SC- 1 | Model BLD-1

Model CUMB-11 | Model BLD- 8 | Model HC VIDEO

Model SC- 1 | Model BLD-1

Model CUMB-10 | Model BLD- 9

Model CAPE-1 | Model HC OIL

Model DVD-1 | Model CUMB-12

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Blade Set for HC100N,B,R,R Models. HC102PCS. HC220N. HC240N & R. HC200N	**BLD-1**	$6.50		
Set of 4 Attachment Combs:1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Fits all clippers	**CUMB-10**	$6.00		
Set of 2 Attachment Combs: Mid ear and right ear. Fits all clippers	**CUMB-11**	$1.75		
T Comb for all clippers	**CUMB-12**	$1.75		
3 attachment combs: 5/8", 3/4", 7/8". Fits all clippers	**CUMB-13**	$5.00		
Neck Brush	**HCNB-1**	$1.50		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	**HC OIL**	$2.00		
Deluxe Wrap Caper with Velcro Closer	**CAPE-1**	$5.00		
Approximate 28 Minute haircut video in Spanish & English (Optional)	**HC VIDEO**	$8.95		
DVD Instructional Video	**DVD-1**	$5.00		
Barber Scissors	**SC-1**	$2.00		
Blade Set for HC318, 230S	**BLD-9**	$6.50		
Blade Guard	**HC-1**	$1.00		
Styling Clips (set of 3)	**CLP-1**	$1.50		
Blade Set for HC200X, HC220X, HC240X,T. HC275RW, HCT426	**BLD-8**	$6.50		
		Subtotal		
		*Sales Tax		
		TOTAL		

Enclose check or money order payable to Conair. (We cannot accept cash, sorry.) C.T., N.J. and PA residents must add applicable state and local sales tax. Canadian orders must be accompanied by a postal money order in U.S. funds. Please do not send cash. Allow 4 to 6 weeks for shipment. Please do not staple. Please print clearly.

All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice.

We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

Please allow 4 to 6 weeks for delivery.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

NAME _____

ADDRESS _____ APT _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE ( ) _____ *(We can only e-mail a question about your order.)*

For information on other Cuisinart product parts call 1-800-3-CONAIR.

HANDY KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2003. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

CUT HERE

RECORTADOR FINO
Modelo MT141

NOTA:
Nunca tire del cable del cortador. Nunca tuerza o enrolle el cable alrededor del aparato. Para guardar su cortador, apóyelo horizontalmente con su cable arrollado, luego introdúzcalo en el cilindro.

Si el cortador deja de cortar, compruebe que no haya quedado una gran cantidad de cabello entre las hojas. Si éste es el problema, desenchufe el aparato y luego afloje las hojas para quitar los cabellos.

Si el cortador deja de cortar pero sigue funcionando, deberá revisar las hojas. Para adquirir hojas nuevas, envíe un cheque o giro postal por $6.50, que incluye franqueo y gastos administrativos a:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

MANEJO DEL RECORTADOR
(Sólo en el modelo HCT426)

1. Para insertar la pila, retire la tapa del compartimiento de pilas girando la pieza inferior del recortador hacia la izquierda y luego en forma recta hacia abajo. Inserte una pila alcalina AA, con el polo positivo hacia arriba como se indica en la figura 1. (Las pilas alcalinas le garantizarán un mejor funcionamiento y prolongarán la vida útil de su aparato). Si no va a usar su unidad por un período largo de tiempo o si la pila está descargada, quítela de la unidad. Esto aumentará la vida útil de su recortador.

2. Luego de insertar la pila, cierre el compartimiento y encienda la unidad llevando el interruptor a la posición ON (parte inferior del aparato).

3. Para recortar su bigote use el peine para bigotes para peinar el cabello en la dirección de crecimiento. Sostenga el recortador en posición vertical y lleve el filo de la hoja en forma recta al bigote para recortar.

4. Para limpiar el recortador, lleve el interruptor a la posición OFF (apagado). Usando su pulgar, presione hacia arriba en dirección de la hoja. Esto facilitará la limpieza, ya que la tapa del cabezal está sobre una bisagra. Cepille o sople los recortes de cabello de la hoja cortante.

5. Cierre la tapa del cabezal hasta que escuche un clic. Este recortador funciona bien con las patillas y nucas así como también con las barbas de chivo y bigotes. No debe utilizarse con barbas. Use el cortador para barbas completas.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO, SE EQUIVOCA.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

Todo el mundo sabe que la electricidad y el agua son una combinación peligrosa. Pero, ¿sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor esté apagado? Si está enchufado, está recibiendo energía eléctrica. Por lo tanto, cuando no usa sus aparatos, manténgalos desenchufados.

DESENCHUFE SIEMPRE SUS APARATOS PEQUEÑOS

Es un aviso de servicio público de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Aparatos Electrodomésticos y de Underwriters Laboratories, Inc.

GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará su aparato (a nuestra elección) sin cargo por 60 meses a partir de la fecha de compra, si el mismo presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al centro de servicio técnico más cercano a su domicilio listado más abajo, junto con su factura de compra y US$ 3,00 para franqueo postal y gastos administrativos. Los residentes de California sólo necesitan presentar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0837 para recibir instrucciones de envío. Ante la ausencia de un recibo, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de manufactura.

LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA Y LIMITADA. Algunos Estados no aceptan limitaciones respecto a la duración de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones antes mencionadas pueden no corresponderle a usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no aceptan la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuenciales, y por lo tanto, la limitación antes mencionada puede no corresponderle a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podrá tener otros derechos, los que varían de un Estado al otro.

© 2003 Conair Corporation

Centros de Servicio Técnico:

Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen
Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Nuevamente, gracias por comprar un producto Conair.

Las hojas del cortador Conair® están hechas de acero inoxidable con alto contenido de carbono. Han sido diseñadas para obtener resultados precisos y profesionales. Si cree que las hojas están dando tirones o agarrando el cabello, significa que están perdiendo su filo y deben ser reemplazadas lo antes posible.

También se deben reemplazar los peines accesorios si se pierden o rompen. Es mucho más fácil cortar el cabello con la precisión de un profesional cuando las herramientas necesarias están al alcance de su mano.

Conair fabrica una variedad de accesorios para diferentes equipos para cortar el cabello. Si su equipo no los incluye, evalúe la posibilidad de comprarlos y agregarlos a sus herramientas profesionales para cortar el cabello.

Los peines accesorios para las orejas izquierda y derecha le proporcionan un corte preciso y sin esfuerzo alrededor de las mismas. Las pinzas para modelado retienen el cabello en su lugar cuando corta por sectores. Un peine de modelado le facilita cortar en cuña o cortar cabello en ángulo. Una capa de peluquero le asegura un corte confortable y cuidado y el bolso adecuado mantiene todos sus elementos esenciales en un solo lugar.

Por último, pero no menos importante, disponemos de un video de 30 minutos con instrucciones fáciles de seguir, titulado "Cortes de cabello en el hogar". En él podrá ver técnicas básicas de corte de cabello y seguir paso a paso cuatro conocidos cortes. Este video le dará la confianza y los conocimientos que necesita para realizar atractivos cortes de cabello a todos los miembros de su familia.

03PG17017

IB4681

NUEVOS ARTÍCULOS FASCINANTES DE CONAIR

Combinación de recortador personal y de bigotes, recorta cabellos en la nariz, orejas y cejas, así como también bigotes y patillas. Incluye peine para bigotes y soporte.

Recortador recargable de barba y bigote con característica turbo, hojas de acero inoxidable y peine accesorio de 5 posiciones para un corte combinado y en cuña.

Nueva máquina de enjabonado en caliente
- Funciona con cualquier marca de cremas de afeitar (no geles)
- Calienta en aproximadamente un minuto
- Indicadores luminosos de encendido y listo
- Proporciona afeitadas suaves con mayor comodidad

Modelo COMB-11 | Modelo BLD- 8 | Modelo HC VIDEO

Modelo COMB-13 | Modelo SC- 1 | Modelo BLD-1

Modelo HCNB-1 | Modelo COMB-10 | Modelo BLD- 9

Modelo HC- 1 | Modelo CAPE-1 | Modelo HC OIL

Modelo CLP- 1 | Modelo DVD-1 | Modelo COMB-12

FORMULARIO DE PEDIDO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS PARA CORTAR EL CABELLO

ARTÍCULO	PIEZA No.	PRECIO	CANTIDAD	MONTO
Conjunto de hojas para modelos HC100N, B y R, HC102PCS, HC220N, HC240N y R, HC200N	**BLD-1**	$6.50		
Conjunto de 4 peines accesorios: 1/8" (0,3 cm), _" (0,6 cm), 3/8" (0,9 cm), _" (1,2 cm) Para todos los cortadores	**COMB-10**	$5.00		
Conjunto de 2 peines accesorios: para oreja derecha y oreja izquierda Para todos los cortadores	**COMB-11**	$1.75		
Peine 1" (2,5 cm) para todos los cortadores	**COMB-12**	$1.75		
3 peines accesorios: 5/8" (1,6 cm), _" (1,9 cm), 7/8" (2,2 cm)	**COMB-13**	$5.00		
Cepillo para la nuca	**HCNB-1**	$1.50		
Capa de lujo de vinilo blanco con cuello con velcro	**CAPE-1**	$5.00		
Aceite lubricante (paq. de 3 tubos)	**HC OIL**	$2.00		
Video sobre corte de cabello de aprox. 28 minutos en inglés y español (opcional)	**HC VIDEO**	$8.95		
Video instructivo en DVD	**DVD-1**	$5.00		
Tijeras de peluquero	**SC-1**	$2.00		
Juego de hojas para HC318, 230S	**BLD-9**	$6.50		
Cubierta para hojas	**HC-1**	$1.00		
Pinzas para modelado (juego de 3)	**CLP-1**	$1.50		
Juego de hojas para HC200X, HC240X,T, HC275RW, HCT426	**BLD-8**	$6.50		
		Subtotal		
		*Impuesto a las ventas		
		TOTAL		

Adjunte cheque o giro postal a la orden de Conair. (No podemos aceptar efectivo, estampillas o pagos contra entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben agregar el impuesto a las ventas vigentes en su estado. Pedido mínimo de $10,00 o se le agregarán $2,00 por cargos administrativos al pedido.
Todos los precios incluyen gastos administrativos y el franqueo de envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios son válidos únicamente para envíos dentro de los EE.UU. continental. Por favor, contemple de 4 a 6 semanas para la entrega.
Por favor, escriba claramente para evitar demoras.
Debemos tener una dirección, ya que UPS no entrega en apartados postales (P.O. box).

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ APTO: _____

CIUDAD: _____ ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO: ( ) _____ *(Llamaremos sólo si tenemos alguna pregunta respecto de su pedido)*

Para obtener información sobre otros repuestos del equipo Conair para cortar el cabello llame al: 1-800-3-CONAIR

Correo a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730